

NORTHSKY

SUPER POWER BLOWER

User Guide

E11-1001

Made in China



EN 01

Thank You for Purchasing!

This product is a compact and versatile tool for your outdoor life. You can use it to blow away dust on the keyboard, clean fallen leaves and snow on the car, inflate/deflate air cushions and even start a campfire outdoor.

Specifications

Product Name	Super Power Blower
Product Model	E11-1001
MAX Wind Speed	45m/s
Motor Rotation Speed	Level 1. 50,000 RPM Level 2. 80,000 RPM Level 3. 130,000 RPM
Motor Type	Brushless 150W
Rated Voltage	8V
Battery Capacity	4000mAh (21700 Li-Ion cells)
MAX Working Time	Level 1. 100 Min Level 2. 28 Min Level 3. 20 Min
Lock-on Switch	Yes
Auto-off	1 Min
Charging Time	3h (5V-2A)
Product Size (Product Only)	14.3cm x 9.5cm x 4.3cm
Product Weight (Product Only)	275g

Product Overview



Number	Name	Function Description
1	Air Outlet	Air outlet. Twist to attach/ detach the nozzle
2	Air Inlet	Air inlet
3	ON/OFF button	Controls whether air is out/in
4	Battery Indicator	Power display
5	Speed Indicator	Speed level display
6	Power & Speed Control Button	Turn on/off the device and adjust the speed
7	Type C Charging Port	Charging

Package List

1. Power blower* 1
2. Interchangeable Blower Nozzle* 3
3. USB-C charging cable* 1
4. Dust brushes* 2

How to Use

• Power on/off

Long press the power button (2 seconds) to turn the machine on, which will enter standby mode after turning it on. The status of the LEDs will also change from flashing to always on. Default to 1st level.

• Start Blowing

Press and hold the Power Speed Control Button (for 2 seconds) to turn on the machine. The default startup setting is Level 2.

After startup, the machine will enter standby mode. At this time, the indicator light will change from blinking to solid on.

Press the Power & Speed Control Button to select the wind speed level.

Press the Air ON/OFF button to start blowing air. Press it once briefly to stop.

Press and hold the Power & Speed Control Button to turn off the machine completely.

⚠ WARNING: Do not touch the bottom of the machine when you use it for a long period of time, it would be hot to touch. Be careful.

• Adjust Wind Speed Levels

Super power blower has 3 settings of blowing speed. Short press the power speed control button to adjust.

⚠ Note: For your safety, please stop blowing when adjusting the speed.

• Charging

Use the included USB-C cable to charge. The product supports fast charging, but does not allow using while charging.

• Indicator Lights

Top 3 Lights for battery level indication:

3 lights on: battery 100%

2 lights on: battery 60%

1 light on: battery 30%

All 3 lights blinks: low battery

All 3 lights flash sequentially: charging



Lower 3 Lights for wind speed level indication:

1 light on is level 1.

2 lights on is level 2.

3 lights on is level 3.

• Intelligent Protection Function

The product will automatically shut down if there is no operation after 1 minute of standby.

It also comes with a temperature control feature that it will automatically stop blowing if the machine is overheated. Restart the machine until it completely cools down.

Attention

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury fire, death, and damage to equipment or property follow these safety instructions.

• CHARGING CABLE

1. If the charging cable is damaged, it must be replaced to avoid danger.
2. Do not use when it is hot, as it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
3. Do not disconnect or connect the charging cable when your hands are wet as this may cause electric shock and injury,
4. Do not damage, modify forcibly bend, pull or twist the charging cable, or place heavy objects on or squeeze the charging cable during charging, as it may cause electric shock or fire due to short circuit.

• USAGE AND STORAGE

1. Do not block the suction port or blow hole during use, as this may damage the product
2. Do not submerge in water
3. Do not use in humid environments.
4. Don't use with wet hands.
5. Do not use the product near flammable materials as this may cause an explosion or fire.
6. Do not leave the product on for a long time or it may cause a fire.
7. Do not store in high humidity areas-
8. Do not store in areas where children and infants can come into contact with the product.

⚠ Exception or Failure

If there is no airflow but frequent stoppage, redness or smoke inside, stop using this product immediately.

Do not use this product if it is damaged or malfunctioning. It may cause injury or fire.

⚠ PLEASE NOTE:

Illustrations of products, accessories and other items in this manual are schematic and for reference only.

Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagrams. Please refer to the actual product.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com

NORTHSKY

SOUFFLEUR SUPER PUISSANT

Guide d'utilisateur

E11-1001

Fabriqu e en Chine



FR 02

NorthSky Supply Inc.

Mfd for NorthSky Supply Inc. The Woodlands, TX 77380 www.northskysupply.com

Merci pour votre achat!

Le présent produit est un outil compact et polyvalent pour votre vie en plein air. Vous pouvez l'utiliser pour souffler la poussière sur le clavier, nettoyer les feuilles et la neige tombées sur la voiture, gonfler/dégonfler les coussins d'air et même allumer le feu de camp à l'extérieur.

Spécifications

Désignation du produit	Souffleur super puissant
Modèle du produit	E11-1001
Vitesse de l'air MAX.	45 m/s
Régime du moteur	Niveau 1. 50 000 RPM Niveau 2. 80 000 RPM Niveau 3. 130 000 RPM
Type de moteur	Sans balais 150W
Tension nominale	8 V
Capacité de la batterie	4 000mAh (cellules Li-Ion 21700)
Temps de fonctionnement MAX.	Niveau 1. 100 Min Niveau 2. 28 Min Niveau 3. 20 Min.
Interrupteur de verrouillage	Oui
Arrêt automatique	1 Min
Temps de charge	3 h (5V-2A)
Taille du produit (Produit uniquement)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Poids du produit (Produit uniquement)	275 g

Vue d'ensemble du produit



Numéro	Nom	Description de la fonction
1	Sortie d'air	Sortie d'air. Tourner pour attacher/détacher la buse.
2	Entrée d'air	Entrée d'air.
3	Bouton ALLUMER/ÉTEINDRE	Contrôler si l'air sort/entre
4	Indicateur de la batterie	Affichage de l'alimentation
5	Indicateur de vitesse	Affichage du niveau de vitesse
6	Bouton de contrôle alimentation & vitesse	Allumer/éteindre le dispositif et ajuster la vitesse
7	Port de charge de type C	Charge

Liste de colisage

1. Souffleur électrique * 1
2. Buse du souffleur interchangeable * 3
3. Câble de charge USB-C * 1
4. Brosses à poussière * 2

Comment utiliser

• Allumer/éteindre l'alimentation

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (2 secondes) afin d'allumer la machine, qui passera en mode veille après l'avoir allumée. L'état DEL changera aussi depuis l'état clignotant à l'état allumé en permanence. Par défaut, sur le 1er niveau.

• Démarrer le soufflage

Appuyez et maintenez le bouton de contrôle de l'alimentation et de la vitesse (pour 2 secondes) afin d'allumer la machine. Le réglage du démarrage par défaut est le niveau 2.

Après le démarrage, la machine passera en mode veille. À ce moment, le voyant passera de l'état clignotant à l'état allumé de manière continue.

Appuyez sur le bouton de contrôle alimentation & vitesse afin de sélectionner le niveau de vitesse de l'air.

Appuyez sur le bouton ALLUMER/ÉTEINDRE l'Air afin de commencer à souffler l'air.

Appuyez une fois brièvement pour arrêter.

Appuyez et maintenez le bouton de contrôle alimentation & vitesse afin d'éteindre complètement la machine.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne pas toucher le fond de la machine lorsque vous l'utilisez durant une longue période, il pourrait être chaud au toucher. Soyez prudent.

• Ajustez les niveaux de vitesse de l'air

Le souffleur super puissant possède 3 réglages de la vitesse de soufflage. Appuyez brièvement sur le bouton de contrôle de l'alimentation et de la vitesse afin d'ajuster.

⚠ Note: Pour votre sécurité, veuillez arrêter de souffler lors de l'ajustement de la vitesse.

• Charge

Utilisez le câble USB-C inclus afin de charger. Le produit supporte la charge rapide, mais ne permet pas d'être utilisé durant la charge.

• Voyants

Les 3 voyants supérieurs indiquent le niveau de la batterie:

3 voyants allumés: batterie 100%

2 voyants allumés: batterie 60%

1 voyant allumé: batterie 30%

3 voyants clignotants: batterie faible

3 voyants s'allumant successivement: en charge



3 voyants inférieurs pour indiquer le niveau de vitesse de l'air:

1 voyant allumé est le niveau 1.

2 voyants allumés sont le niveau 2.

3 voyants allumés sont le niveau 3.

• Fonction de protection intelligente

Le produit s'éteindra automatiquement s'il n'existe pas d'opération après 1 minute en veille.

Il dispose aussi d'une fonctionnalité de contrôle de la température qui arrête automatiquement le soufflage si la machine surchauffe. Redémarrez la machine jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement.

Attention

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, de choc électrique, de blessure, d'incendie, de mort et des dommages aux équipements ou à la propriété, suivez ces instructions de sécurité.

• CÂBLE DE CHARGE

1. Si le câble de charge est endommagé, il doit être remplacé afin d'éviter le danger.
2. Ne pas utiliser lorsqu'il est chaud, car cela peut provoquer les brûlures, le choc électrique ou l'incendie en raison du court-circuit.
3. Ne pas déconnecter ou connecter le câble de charge lorsque vos mains sont mouillées, car cela peut provoquer le choc électrique et la blessure.
4. Ne pas endommager, modifier, plier de force, tirer ou tordre le câble de charge, ni placer les objets lourds au-dessus ou comprimer le câble de charge durant la charge, car cela peut provoquer le choc électrique ou l'incendie en raison du court-circuit.

• UTILISATION ET STOCKAGE

1. Ne pas bloquer le port d'aspiration ou le trou de soufflage durant l'utilisation, car cela peut endommager le produit.
2. Ne pas immerger dans l'eau.
3. Ne pas utiliser dans les environnements humides.
4. Ne pas utiliser avec les mains mouillées.
5. Ne pas utiliser le produit à proximité des matériaux inflammables car cela peut provoquer l'explosion ou l'incendie.
6. Ne pas laisser le produit allumé longtemps, sinon cela peut provoquer l'incendie.
7. Ne pas stocker dans les zones à forte humidité-.
8. Ne pas stocker dans les zones où les enfants et les nourrissons peuvent entrer en contact avec le produit.

⚠ Exception ou défaillance

S'il n'y a pas de circulation d'air, en cas d'arrêts fréquents, de rougeurs ou de fumée à l'intérieur, cessez immédiatement d'utiliser le présent produit.

Ne pas utiliser le présent produit s'il est endommagé ou défectueux. Cela peut provoquer la blessure ou l'incendie.

⚠ VEUILLEZ NOTER:

Les illustrations des produits, des accessoires et des autres articles dans le présent manuel sont schématiques et à titre de référence uniquement.

En raison des mises à jour et des mises à niveau du produit, il peut y avoir les légères différences entre le produit réel et les diagrammes schématiques. Veuillez vous référer au produit réel.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com

NORTHSKY

SUPER POWER BLOWER (LEISTUNGSSTÄRKES GEBLÄSE)

Benutzerhandbuch

E11-1001

Hergestellt in China



DE 03

Vielen Dank für Ihren Kauf!

Dieses Produkt ist ein kompaktes und vielseitiges Werkzeug für Ihre Aktivitäten im Freien. Sie können es verwenden, um Staub von der Tastatur wegzublasen, herabgefallene Blätter und Schnee am Auto zu entfernen, Luftkissen aufzublasen bzw. abzulassen und sogar im Freien ein Lagerfeuer zu entzünden.

Spezifikationen

Produktname	Super Power Blower (Leistungsstärkes Gebläse)
Produktmodell	E11-1001
Maximale Windgeschwindigkeit	45m/s
Motordrehzahl	Stufe 1: 50.000 U/min Stufe 2: 80.000 U/min Stufe 3: 130.000 U/min
Motortyp	Bürstenlos 150W
Nennspannung	8 V
Akkumulatorkapazität	4000mAh (21700 Li-Ionen-Zellen)
Maximale Betriebsdauer	Stufe 1. 100 Minuten Stufe 2. 28 Minuten Stufe 3. 20 Minuten
Feststelltaste	Ja
Automatische Abschaltung	1 Min
Ladezeit	3 Stunden (5V-2A)
Produktgröße (nur Produkt)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Produktgewicht (nur Produkt)	275 g

Produktübersicht



Nummer	Name	Funktionsbeschreibung
1	Luftauslass	Luftauslass. Um die Gebläsedüse anzubringen oder abzunehmen, drehen Sie sie bitte um.
2	Lufteinlass	Lufteinlass.
3	Ein-/Aus-Taste	Wechselt zwischen Gebläse- und Saugbetrieb
4	Akku-Anzeige	Stromanzeige
5	Geschwindigkeitsanzeige	Anzeige der Geschwindigkeitsstufe
6	Leistungs- und Geschwindigkeitsregelungstaste	Gerät ein-/ausschalten und die Geschwindigkeit einstellen
7	Typ-C-Ladeanschluss	Aufladen

Packungsinhalt

1. Leistungsstärkes Gebläse * 1
2. Austauschbare Gebläsedüse * 3
3. USB-C Ladekabel * 1
4. Staubbürste * 2

Gebrauchsanleitung

• Ein-/Ausschalten

Bitte drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste (2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten. Nach dem Einschalten wechselt es in den Standby-Modus. Der Status der LED-Leuchten ändert sich ebenfalls von blinkend auf dauerhaft leuchtend. Die Werkseinstellung der Motordrehzahl ist auf Stufe 1 gesetzt.

• Gebläse Starten

Bitte drücken und halten Sie die Leistungs- und Geschwindigkeitsregelungstaste (für 2 Sekunden), um das Gerät einzuschalten. Die Werkseinstellung der Motordrehzahl beim Start ist Stufe 2.

Nach dem Start wechselt das Gerät in den Standby-Modus. In diesem Zustand ändert sich die Anzeige von blinkend zu dauerhaft leuchtend.

Sie können die Leistungs- und Geschwindigkeitsregelungstaste drücken, um die Windgeschwindigkeitsstufe auszuwählen.

Sie können die Luft Ein/Aus-Taste zum Starten drücken. Zum Stoppen bitte erneut kurz drücken.

Bitte drücken und halten Sie die Taste zur Steuerung von Leistung und Geschwindigkeit, um das Gerät vollständig auszuschalten.

⚠ WARNUNG: Berühren Sie die Unterseite des Geräts nicht, wenn es längere Zeit in Betrieb ist, da diese heiß werden kann. Seien Sie vorsichtig.

• Anpassen der Windgeschwindigkeitsstufen

Das leistungsstarke Gebläse verfügt über 3 Stufen der Gebläsegeschwindigkeit. Drücken Sie die Leistungs- und Geschwindigkeitsregelungstaste kurz, um die Stufe anzupassen.

⚠ Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit schalten Sie bitte das Gebläse aus, wenn Sie die Geschwindigkeit einstellen.

• Aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Laden. Das Produkt unterstützt Schnellladen, eine Nutzung während des Ladevorgangs ist jedoch nicht gestattet.

• Anzeigeleuchten

Obere 3 Leuchten zur Akkuladezustandsanzeige:

3 Leuchten leuchten: Akku 100%

2 Leuchten leuchten: Akku 60%

1 Leuchte leuchtet: Akku 30%

Alle 3 Leuchten blinken: Akku schwach

Alle 3 Leuchten laufen nacheinander auf: Wird geladen

Untere 3 Leuchten zur Windgeschwindigkeitsanzeige:

1 Leuchte leuchtet: Stufe 1.

2 Leuchten leuchten: Stufe 2.

3 Leuchten leuchten: Stufe 3.



• Intelligente Schutzfunktion

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn nach 1 Minute im Standby-Modus keine Bedienung erfolgt.

Zudem verfügt es über eine Temperaturregelung: Bei Überhitzung stoppt das Gerät automatisch die Gebläsefunktion. Starten Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Achtung

Um das Risiko von Fehlfunktionen, elektrischem Schlag, Verletzungen, Brand, Tod sowie Schäden an Geräten oder Eigentum zu verringern, befolgen Sie diese Sicherheitsanweisungen.

• LADEKABEL

1. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

2. Verwenden Sie das Ladekabel nicht, wenn es erhitzt ist, da dies Verbrennungen, Stromschlag oder Brand durch Kurzschluss verursachen kann.

3. Trennen Sie das Ladekabel nicht und schließen Sie es nicht an, wenn Ihre Hände nass sind, da dies einen elektrischen Schlag und Verletzungen verursachen kann.

4. Beschädigen, verändern, gewaltsam biegen, ziehen oder verdrehen Sie das Ladekabel nicht und legen Sie während des Ladevorgangs keine schweren Gegenstände darauf und klemmen Sie es nicht ein, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand durch Kurzschluss verursachen kann.

• GEBRAUCH UND LAGERUNG

1. Verstopfen Sie während des Gebrauchs nicht die Ansaug- oder Ausblasöffnung, da dies das Produkt beschädigen kann.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
3. Verwenden Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
4. Benutzen Sie es nicht mit nassen Händen.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, da dies zu einer Explosion oder einem Brand führen kann.
6. Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit eingeschaltet, da dies einen Brand verursachen kann.
7. Lagern Sie es nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
8. Lagern Sie es nicht an Orten, an denen Kinder und Säuglinge mit dem Produkt in Kontakt kommen können.

Störungen oder Fehlfunktion

Wenn kein Luftstrom vorhanden ist, aber häufige Stillstände, Rötungen oder Rauch im Inneren sichtbar sind, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist, da dies Verletzungen oder Brände verursachen kann.

HINWEIS:

Abbildungen von Produkten, Zubehör und anderen Gegenständen in diesem Handbuch sind schematisch und dienen nur zur Orientierung.

Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und den schematischen Darstellungen kommen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Produkt.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.
The Woodlands, TX 77380
www.northskysupply.com

NORTHSKY

SOFFIATORE SUPER POTENTE

Guida per l'utente

E11-1001

Prodotto in Cina



IT 04

Grazie per l'acquisto!

Questo prodotto è uno strumento compatto e versatile per la vostra vita all'aperto. È possibile utilizzarlo per eliminare la polvere sulla tastiera, rimuovere le foglie cadute e la neve sull'auto, gonfiare/sgonfiare i cuscini d'aria e persino accendere un falò all'aperto.

Specifiche

Nome del prodotto	Soffiatore super potente
Modello del prodotto	E11-1001
Velocità MASSIMA del ventilatore	45 m/s
Velocità di rotazione del motore	Livello 1. 50.000 GIRI/MIN Livello 2. 80.000 GIRI/MIN Livello 3. 130.000 GIRI/MIN
Tipo di motore	Senza spazzole 150W
Tensione nominale	8 V
Capacità della batteria	4000 mAh (21700 celle agli ioni di litio)
Tempo di lavoro MASSIMO	Livello 1. 100 Min Livello 2. 28 Min Livello 3. 20 Min
Interruttore di blocco	Sì
Spegnimento automatico	1 Min
Tempo di ricarica	3 h (5V-2A)
Dimensioni del prodotto (solo prodotto)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Peso del prodotto (solo prodotto)	275 g

Panoramica del prodotto



Numero	Nome	Descrizione della funzione
1	Uscita aria	Uscita aria. Ruotare per collegare/scollegare la bocchetta
2	Ingresso aria	Ingresso aria
3	Pulsante ACCESO/SPENTO	Controlla se l'aria viene emessa o aspirata
4	Indicatore della batteria	Display di alimentazione
5	Indicatore di velocità	Visualizzazione del livello di velocità
6	Pulsante di controllo della potenza e della velocità	Accensione/spegnimento del dispositivo e regolazione della velocità
7	Porta di ricarica di tipo C	Ricarica

Lista di imballaggio

1. Soffiatore super potente * 1
2. Bocchetta di soffiaggio intercambiabile * 3
3. Cavo di ricarica USB-C * 1
4. Spazzole per la polvere * 2

Modalità d'uso

• Accensione/spegnimento

Premere a lungo il pulsante di accensione (2 secondi) per accendere il dispositivo, che dopo l'accensione entrerà in modalità standby. Lo stato dei LED cambierà da lampeggiante a fisso. Impostazione predefinita al 1° livello.

• Avviare la soffiatura

Tenere premuto il pulsante di controllo della velocità (per 2 secondi) per accendere il dispositivo. L'impostazione di avvio predefinita è il livello 2. Dopo l'avvio, il dispositivo entrerà in modalità standby. A questo punto, la spia passa da lampeggiante a fissa.

Premere il pulsante di regolazione della potenza e della velocità per selezionare il livello di velocità del ventilatore.

Premere il pulsante Aria ACCESA/SPENTA per iniziare a soffiare aria. Premere brevemente una volta per arrestare.

Premere e tenere premuto il pulsante di controllo di potenza e velocità per spegnere completamente la macchina.

⚠ AVVERTENZA: Non toccare la parte inferiore della macchina quando la si utilizza per un lungo periodo di tempo, poiché sarà surriscaldata. Prestare attenzione.

• Regolare i livelli di velocità del ventilatore

Il soffiatore super potente ha 3 impostazioni di velocità di soffiaggio. Premere brevemente il pulsante di controllo della velocità per la regolazione.

⚠ Nota: Per la vostra sicurezza, interrompere la soffiatura durante la regolazione della velocità.

• Ricarica

Utilizzare il cavo USB-C incluso per la ricarica. Il prodotto supporta la ricarica rapida, ma non consente l'utilizzo durante la ricarica.

• Spie luminose

Le 3 luci superiori indicano il livello della batteria:

3 luci accese: batteria 100%

2 luci accese: batteria al 60%

1 luce accesa: batteria 30%

Tutte e 3 le spie lampeggiano: batteria scarica

Tutte e 3 le spie lampeggiano in sequenza: in carica



Le 3 luci inferiori indicano il livello di velocità del ventilatore:

1 luce accesa: livello 1.

2 luci accese: livello 2.

3 luci accese: livello 3.

• Funzione di protezione intelligente

Il prodotto si spegnerà automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione dopo 1 minuto di standby.

Inoltre, è dotato di una funzione di controllo della temperatura che arresta automaticamente il flusso d'aria in caso di surriscaldamento della macchina.

Riavviare la macchina solo quando non si sarà raffreddata completamente.

Attenzione

Per ridurre il rischio di malfunzionamenti, scosse elettriche, lesioni, incendi, morte e danni all'apparecchiatura o alla proprietà, attenersi alle presenti istruzioni di sicurezza.

• CAVO DI RICARICA

1. Se il cavo di ricarica è danneggiato, deve essere sostituito per evitare pericoli.
2. Non utilizzare quando è caldo, in quanto potrebbe causare ustioni, scosse elettriche o incendi a causa di cortocircuito.
3. Non scollegare o collegare il cavo di ricarica con le mani bagnate in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche e lesioni,
4. Non danneggiare, modificare, piegare, tirare o torcere con forza il cavo di ricarica, né collocare oggetti pesanti su di esso o schiacciarlo durante la ricarica, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi dovuti a cortocircuiti.

• USO E CONSERVAZIONE

1. Non ostruire la porta di aspirazione o la bocchetta di fuoriuscita dell'aria durante l'uso, per non danneggiare il prodotto
2. Non immergere in acqua
3. Non utilizzare in ambienti umidi.
4. Non utilizzare con le mani bagnate.
5. Non utilizzare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili per evitare esplosioni o incendi.
6. Non lasciare il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato per evitare il rischio di incendi.
7. Non conservare in aree ad alta umidità.
8. Non conservare in aree in cui bambini e neonati possono entrare in contatto con il prodotto.

Ecezioni o guasti

Se non c'è flusso d'aria, ma si verificano frequenti ostruzioni, arrossamenti o fumo all'interno, interrompere immediatamente l'uso di questo prodotto.

Non utilizzare questo prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente, poiché potrebbe causare lesioni o incendi.

NOTA BENE:

Le illustrazioni dei prodotti, degli accessori e di altri elementi del presente manuale sono solo schematiche e a titolo di riferimento.

A causa degli aggiornamenti e delle migliorie apportate al prodotto, è possibile che vi siano lievi differenze tra il prodotto reale e gli schemi. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com

NORTHSKY

SOPLADOR DE GRAN POTENCIA

Guía del usuario

E11-1001

Fabricado en China



ES 05

¡Gracias por su compra!

Este producto es una herramienta compacta y versátil para su vida al aire libre. Puede utilizarlo para eliminar el polvo del teclado, limpiar las hojas caídas y la nieve del coche, inflar/desinflar colchones hinchables e incluso encender una hoguera al aire libre.

Especificaciones

Nombre del producto	Soplador de gran potencia
Modelo del producto	E11-1001
Velocidad máxima del viento	45 m/s
Velocidad de rotación del motor	Nivel 1. 50.000 RPM Nivel 2. 80.000 RPM Nivel 3. 130.000 RPM
Tipo de motor	Sin escobillas, 150 W
Voltaje nominal	8 V
Capacidad de batería	4000 mAh (células de iones de litio 21700)
Tiempo máximo de funcionamiento	Nivel 1. 100 Min Nivel 2. 28 Min Nivel 3. 20 Min
Interruptor de bloqueo	Sí
Apagado automático	1 Min
Tiempo de carga	3 h (5V-2A)
Tamaño del producto (sólo el producto)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Peso del producto (sólo el producto)	275 g

Descripción general del producto



Número	Nombre	Descripción de función
1	Salida de aire	Salida de aire. Gire para acoplar/desacoplar la boquilla
2	Entrada de aire	Entrada de aire
3	Botón de encendido/apagado	Controla si el aire sale o entra
4	Indicador de batería	Indicador de encendido
5	Indicador de velocidad	Indicador del nivel de velocidad
6	Botón de control de encendido y velocidad	Enciende/apaga el dispositivo y ajusta la velocidad
7	Puerto de carga tipo C	Carga

Lista de empaque

1. Soplador de gran potencia* 1
2. Boquillas intercambiables para el soplador* 3
3. Cable de carga USB-C* 1
4. Cepillos para eliminar el polvo* 2

Cómo utilizar

• Encendido/apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido (2 segundos) para encender la máquina, que entrará en modo de espera después de encenderse. El estado de los LED también cambiará de parpadeante a siempre encendido. Por defecto, se inicia en el nivel 1.

• Inicio de soplado

Mantenga pulsado el botón de control de velocidad y encendido (durante 2 segundos) para encender la máquina. La configuración predeterminada de arranque es el nivel 2.

Después del arranque, la máquina entrará en modo de espera. En ese momento, la luz indicadora pasará de parpadear a permanecer fija.

Pulse el botón de control de velocidad y encendido para seleccionar el nivel de velocidad del aire.

Pulse el botón de encendido/apagado del aire para comenzar a soplar aire. Púlselo una vez brevemente para detenerlo.

Mantenga pulsado el botón de control de velocidad y encendido para apagar completamente la máquina.

⚠ ADVERTENCIA: No toque la parte inferior de la máquina cuando la utilice durante un periodo prolongado, ya que estará caliente al tacto. Tenga cuidado.

• Ajuste de los niveles de velocidad del aire

El soplador de gran potencia tiene 3 ajustes de velocidad de soplado. Pulse brevemente el botón de control de velocidad y encendido para ajustarlo.

⚠ Nota: Por su seguridad, deja de soplar mientras ajusta la velocidad.

• Carga

Utilice el cable USB-C incluido para cargarlo. El producto admite la carga rápida, pero no permite su uso mientras se carga.

• Luces indicadoras

Las 3 luces superiores indican el nivel de batería:

3 luces encendidas: batería al 100 %,

2 luces encendidas: batería al 60 %

1 luz encendida: batería al 30 %

Las 3 luces parpadean: batería baja

Las 3 luces parpadean secuencialmente: cargando



Las 3 luces inferiores indican el nivel de velocidad del viento:

1 luz encendida es el nivel 1.

2 luces encendidas es el nivel 2.

3 luces encendidas es el nivel 3.

• Función de protección inteligente

El producto se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación después de 1 minuto en modo de espera.

También incluye una función de control de temperatura que detiene automáticamente el soplado si la máquina se sobrecalienta. Reinicie la máquina hasta que se enfríe por completo.

Atención

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descarga eléctrica, lesiones, incendio, muerte y daños al equipo o a la propiedad, siga estas instrucciones de seguridad.

• CABLE DE CARGA

1. Si el cable de carga está dañado, debe sustituirse para evitar peligros.
2. No lo utilice cuando esté caliente, ya que podría provocar quemaduras, descargas eléctricas o incendios debido a cortocircuito.
3. No desconecte ni conecte el cable de carga con las manos mojadas, ya que podría provocar descargas eléctricas y lesiones.
4. No dañe, modifique, doble, tire o retuerza el cable de carga, ni coloque objetos pesados sobre él o lo apriete durante la carga, ya que podría provocar descargas eléctricas o incendios debido a cortocircuito.

• USO Y ALMACENAMIENTO

1. No bloquee el puerto de succión ni el orificio de ventilación durante el uso, ya que podría dañar el producto.
2. No lo sumerja en agua.
3. No lo utilice en entornos húmedos.
4. No lo utilice con las manos mojadas.
5. No utilice el producto cerca de materiales inflamables, ya que podría provocar explosión o incendio.
6. No deje el producto encendido durante mucho tiempo, ya que podría provocar incendio.
7. No lo guarde en zonas con alta humedad.
8. No lo guarde en zonas donde los niños y los bebés puedan entrar en contacto con el producto.

⚠ Excepción o fallo

Si no hay flujo de aire, pero se producen paradas frecuentes, enrojecimiento o humo en el interior, deje de utilizar este producto inmediatamente.

No utilice este producto si está dañado o funciona mal, de lo contrario, podría provocar lesiones o incendio.

⚠ NOTA:

Las ilustraciones de los productos, accesorios y otros elementos que aparecen en este manual son esquemáticas y solo tienen carácter informativo.

Debido a las actualizaciones y mejoras del producto, puede haber ligeras diferencias entre el producto real y los diagramas esquemáticos. Prevalecerá el producto real.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com

NORTHSKY

SOPRADOR DE SUPER POTÊNCIA

Manual do Utilizador

E11-1001

Fabricado na China



PT 06

Obrigado pela Sua Compra!

Este produto é uma ferramenta compacta e versátil para a sua vida ao ar livre. Pode utilizá-lo para remover pó do teclado, limpar folhas caídas e neve do carro, inflar/desinflar colchões de ar e até acender uma fogueira ao ar livre.

Especificações

Nome do Produto	Soprador de Super Potência
Modelo do Produto	E11-1001
Velocidade Máxima do Vento	45 m/s
Velocidade de Rotação do Motor	Nível 1. 50,000 RPM Nível 2. 80.000 RPM Nível 3. 130,000 RPM
Tipo de Motor	Sem Escovas 150W
Tensão Nominal	8 V
Capacidade da Bateria	4000mAh (Células de Li-Ion 21700)
Tempo Máximo de Funcionamento	Nível 1.100 Min Nível 2. 28 Min Nível 3. 20 Min
Interruptor de Bloqueio	Sim
Desligamento Automático	1 Min
Tempo de Carregamento	3 h (5V-2A)
Tamanho do Produto (Apenas Produto)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Peso do Produto (Apenas Produto)	275 g

Visão Geral do Produto



Número	Nome	Descrição da Função
1	Saída de Ar	Saída de ar. Gire para fixar/remover o bocal
2	Entrada de Ar	Entrada de Ar.
3	Botão LIGAR/DESLIGAR	Controla se o ar entra/sai
4	Indicador de Bateria	Indicador de Energia
5	Indicador de Velocidade	Indicador do nível de velocidade
6	Botão de Controle de Potência e Velocidade	Ligar/desligar o dispositivo e ajustar a velocidade
7	Porta de Carregamento Tipo C	Carregamento

Lista de Embalagem

1. Soprador de ar* 1
2. Bocal de sopro intercambiável* 3
3. Cabo de carregamento USB-C* 1
4. Escovas de pó* 2

Como Utilizar

• Ligar/Desligar

Pressione longamente o botão de potência (2 segundos) para ligar a máquina, que entrará em modo de espera após ser ligada. O estado dos LEDs também mudará de piscar para permanecer sempre acesos. Predefinição para o 1º nível.

• Começar a Soprar

Pressione e segure o Botão de Controlo de Potência e Velocidade (durante 2 segundos) para ligar a máquina. A definição padrão de arranque é o Nível 2. Após o arranque, a máquina entrará em modo de espera. Neste momento, a luz indicadora passará de piscar para estar permanentemente acesa.

Pressione o Botão de Controlo de Potência e Velocidade para selecionar o nível de velocidade do vento.

Pressione o Botão de Ar LIGAR/DESLIGAR para começar a soprar ar. Pressione-o brevemente uma vez para parar.

Pressione e segure o Botão de Controlo de Potência e Velocidade para desligar completamente a máquina.

⚠ AVISO: Não toque na parte inferior da máquina quando a utilizar por longos períodos, pois pode ficar quente ao toque. Tenha cuidado.

• Ajustar Níveis de Velocidade do Vento

O soprador de super potência tem 3 configurações de velocidade de sopro. Pressione brevemente o botão de controlo de potência e velocidade para ajustar.

⚠ Nota: Para sua segurança, pare de soprar ao ajustar a velocidade.

• Carregamento

Utilize o cabo USB-C incluído para carregar. O produto suporta carregamento rápido, mas não permite utilização durante o carregamento.

• Luzes Indicadoras

As 3 luzes superiores indicam o nível da bateria:

3 luzes acesas: bateria 100%

2 luzes acesas: bateria 60%

1 luz acesa: bateria 30%

Todas as 3 luzes piscam: bateria fraca

Todas as 3 luzes piscam sequencialmente: a carregar



3 Luzes inferiores para indicação do nível de velocidade do vento:

1 luz acesa é nível 1.

2 luzes acesas é nível 2.

3 luzes acesas é nível 3.

• Função de Proteção Inteligente

O produto desligar-se-á automaticamente se não houver operação após 1 minuto em modo de espera.

Também possui uma função de controlo de temperatura que fará com que pare automaticamente de soprar se a máquina estiver a superaquecer. Reinicie a máquina até que arrefeça completamente.

Atenção

Para reduzir o risco de avaria, choque elétrico, lesões, incêndio, morte e danos a equipamentos ou propriedades, siga estas instruções de segurança.

• CABO DE CARREGAMENTO

1. Se o cabo de carregamento estiver danificado, deve ser substituído para evitar perigo.
2. Não utilize quando estiver quente, pois pode causar queimaduras, choque elétrico ou incêndio devido a curto-circuito.
3. Não desconecte ou conecte o cabo de carregamento com as mãos molhadas, pois isso pode causar choque elétrico e lesões,
4. Não danifique, modifique, dobre à força, puxe ou torça o cabo de carregamento, nem coloque objetos pesados sobre ele ou o aperte durante o carregamento, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.

• UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Não bloqueie a entrada de ar ou o orifício de saída durante a utilização, pois isso pode danificar o produto
2. Não submerja em água
3. Não utilize em ambientes húmidos.
4. Não utilize com as mãos molhadas.
5. Não utilize o produto perto de materiais inflamáveis, pois isto pode causar uma explosão ou incêndio.
6. Não deixe o produto ligado durante muito tempo, pois pode causar um incêndio.
7. Não armazene em áreas com elevada humidade.
8. Não armazene em locais onde crianças e bebés possam ter contacto com o produto.

⚠ Exceção ou Falha

Se parada frequente, vermelhidão ou fumaça dentro em vez de fluxo de ar,, pare de usar este produto imediatamente

Não utilize este produto se estiver danificado ou avariado. Pode causar lesões ou incêndio.

⚠ ATENÇÃO:

As ilustrações de produtos, acessórios e outros itens neste manual são esquemáticas e apenas para referência.

Devido a atualizações e melhorias do produto, podem existir pequenas diferenças entre o produto real e os diagramas esquemáticos. Consulte o produto real.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com

NORTHSKY

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ LÉGFÚVÓ

Használati útmutató

E11-1001

Kínában készült



HU 07

Köszönjük a vásárlását.

Ez a készülék egy kompakt és sokoldalú eszköz a kültéri programokhoz. A készülékkel lefújhatja a port billentyűzetről, az autóról eltakaríthatja a lehullott leveleket és havat, párnákat fújhat fel / engedhet le, használhatja kültéri tér tűz begyújtásához.

Specifikációk

Termék neve	Nagyteljesítményű légfúvó
Termékmodell	E11-1001
Maximális légsebesség	45 m/s
Motor forgási sebessége	1. szint: 50 000 fordulat / perc 2. szint: 80 000 fordulat / perc 3. szint: 130 000 fordulat / perc
Motor típus	Kefe nélküli 150W
Névleges feszültség	8 V
Akkumulátor kapacitás	4000 mAh (21700 lítium-ion cella)
Maximális munkaidő	1. szint: 100 perc 2. szint: 28 perc 3. szint: 20 perc
Reteszelő kapcsoló	Igen
Automatikus kikapcsolás	1 perc
Töltési idő	3 h (5V-2A)
A termék mérete (csak a termék)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Termék súlya (csak a termék)	275 g

A készülék áttekintése



Szám	Név	A működés leírása
1	Levegő kimeneti nyílás	Levegő kimeneti nyílás. Fordítsa el a fúvóka rögzítéséhez/leválasztásához
2	Levegő bemeneti nyílás	Levegő bemeneti nyílás.
3	Be-/Kikapcsoló gomb	Légáram irányának állítása
4	Akkumulátor jelzőfény	Teljesítmény kijelző
5	Sebesség jelzőfény	Sebességszint kijelző
6	Teljesítmény és sebességvezérlés gomb	A készülék be-/kikapcsolása és a sebesség állítása
7	C-típusú töltőport	Töltés

Csomag tartalma

1. Elektromos légfúvó 1 db
2. Cserélhető fúvófej 3 db
3. USB-C típusú töltőkábel 1 db
4. Poroló kefe 2 db

Használat

• Be-/kikapcsolás

A gép bekapcsolásához hosszan nyomja meg a főkapcsolót (2 másodperc), amely a bekapcsolás után készenléti módba lép. A LED-ek állapota is meg fog változni: villogás helyett folyamatosan fog világítani. Alapértelmezett: 1. szint

• Fújás megkezdése

A gép bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a sebességszabályozó gombot. Az alapértelmezett indítási beállítás: 2. szint. Indítás után, a gép készenléti módba fog lépni. Ekkor a jelzőfény villogás helyett folyamatosan fog világítani.

A légsebesség kiválasztásához nyomja meg a Teljesítmény és sebességvezérlés gombot.

A levegő fújásához nyomja meg a BE/KI gombot. Leállításhoz röviden nyomja meg.

A készülék teljes kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Teljesítmény és sebességvezérlés gombot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a gép alját, ha hosszú ideig használja, mert felforrósodhat. Vigyázzon!

• A légfúvás szintjének beállítása

Nagyteljesítményű légfúvónak 3 fúvási sebessége van. A beállításhoz röviden nyomja meg a Teljesítmény és sebességvezérlés gombot.

⚠ Megjegyzés: Biztonsága érdekében, kérjük, állítsa le a fúvást, amikor a sebességet állítja.

• Töltés

Töltéshez a mellékelt USB-C típusú kábelt használja. A termék támogatja a gyorsöltést, de töltés közben nem használható.

• jelzőfények

A felső 3 lámpa az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése:

3 fény világít: akkumulátor 100%

2 fény világít: akkumulátor 60%

1 fény világít: akkumulátor 30%

Mindhárom fény villog: akkumulátor töltöttség alacsony

Mindhárom lámpa egymás után villog: töltés



Az alsó 3 lámpa a légsebesség szintjének kijelzése:

1 fény világít: 1. szint.

2 fény világít: 2. szint.

3 fény világít: 3. szint.

• Intelligens védelmi funkció

A termék automatikusan leáll, ha 1 perc készenléti idő után nem használják. A készülék hőmérséklet-szabályozó funkcióval van ellátva, amely automatikusan leállítja a fűvást a gép túlmelegedése esetén. A gép teljes lehűlése után indítsa újra a gépet.

Figyelem

A meghibásodás, az áramütés, a sérülések, a haláleset, valamint a berendezések vagy vagyon károsodásának csökkentése érdekében kövesse ezeket a biztonsági utasításokat.

• TÖLTŐKÁBEL

1. Ha a töltőkábel sérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében ki kell cserélni.
2. Ne használja, ha forró, mert égési sérülést, áramütést vagy rövidzárlat miatt tüzet okozhat.
3. A töltőkábelt ne húzza ki vagy csatlakoztassa, ha a keze nedves, mert ez áramütéshez és sérüléshez vezethet.
4. Töltés közben a töltőkábel ne sérüljön, ne hajlítsa meg erőteljesen, ne húzza vagy csavarja, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne nyomódjon, mert áramütést vagy tüzet okozhat rövidzárlat miatt.

• HASZNÁLAT ÉS TÁROLÁS

1. Használat közben ne zárja le a szívó- vagy fűvónyílást, mert ez károsíthatja a terméket.
2. Ne merítse vízbe.
3. Ne használja nedves környezetben.
4. Vizes kézzel ne használja.
5. A készítményt ne használja gyúlékony anyagok közelében, mert ez robbanást vagy tüzet okozhat.
6. Ne hagyja bekapcsolva a terméket túl sokáig, mert tüzet okozhat.
7. Ne tárolja magas páratartalmú területeken.
8. Ne tárolja olyan helyen, ahol gyermekek és csecsemők érintkezhetnek a termékkel.

⚠ Kivétel vagy meghibásodás

Ha nincs légáramlás, de gyakori a dugulás, pirosság vagy füst keletkezik belülről, azonnal hagyja abba a termék használatát.

Ne használja ezt a terméket, ha meghibásodott vagy rosszul működik. Sérülést vagy tüzet okozhat.

⚠ KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

A kézikönyvben szereplő termékek, kiegészítők és egyéb elemek illusztrációi vázlatosak és csak referenciaként szolgálnak.

A termék frissítésének és korszerűsítésének következtében a tényleges termék és a vázlatos ábrák között kisebb különbségek lehetnek. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.
The Woodlands, TX 77380
www.northskysupply.com

NORTHSKY

SUPER MOCNA DMUCHAWA

Instrukcja obsługi

E11-1001

Wyprodukowano w Chinach



PL 08

NorthSky Supply Inc.

Mfd for NorthSky Supply Inc. The Woodlands, TX 77380 www.northskysupply.com

Dziękujemy za zakup!

Kompaktowy i wszechstronny produkt do użytku na świeżym powietrzu. Może być używany do usuwania kurzu z klawiatury, czyszczenia samochodu z opadłych liści i śniegu, pompowania/opróżniania poduszek powietrznych, a nawet rozpalania ogniska na zewnątrz.

Specyfikacje

Nazwa produktu	Super mocna dmuchawa
Model produktu	E11-1001
Maksymalna prędkość nadmuchu	45 m/s
Prędkość obrotowa silnika	Poziom 1. 50 000 obr./min. Poziom 2. 80 000 obr./min. Poziom 3. 130 000 obr./min.
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy 150 W
Napięcie znamionowe	8 V
Pojemność akumulatora	4000 mAh (ogniwa litowo-jonowe 21700)
Maksymalny czas pracy	Poziom 1. 100 min Poziom 2. 28 min Poziom 3. 20 min
Przełącznik blokujący	Tak
Automatyczne wyłączenie	1 min
Czas ładowania	3 h (5V-2A)
Wymiary produktu (tylko produkt)	14,3 cm x 9,5 cm x 4,3 cm
Waga produktu (tylko produkt)	275 g

Przegląd produktu



Numer	Nazwa	Opis funkcji
1	Wylot powietrza	Wylot powietrza. Przekręcić, aby zamocować/odłączyć dyszę
2	Wlot powietrza	Wlot powietrza.
3	Przycisk WŁ/WYŁ	Kontrola wypływu/napływu powietrza
4	Wskaźnik naładowania baterii	Wskaźnik mocy
5	Wskaźnik prędkości	Wskaźnik poziomu prędkości
6	Przycisk kontroli mocy i prędkości	Włączanie/wyłączanie urządzenia i regulacja prędkości
7	Port ładowania typu C	Ładowanie

Lista elementów w zestawie

1. Dmuchawa* 1
2. Wymienne dysze dmuchawy* 3
3. Kabel ładujący USB-C* 1
4. Szczotki do kurzu* 2

Sposób użycia

• Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (2 sekundy), aby włączyć urządzenie, które po włączeniu przejdzie w tryb czuwania. Stan diod LED również zmieni się z migającego na włączony. Domyślnie ustawiony jest pierwszy poziom.

• Rozpoczęcie pracy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i regulacji prędkości (przez 2 sekundy), aby włączyć urządzenie. Domyślnym poziomem startowym jest poziom 2.

Po uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb czuwania. W tym momencie dioda kontrolna przestaje migać i świeci się światłem ciągłym.

Naciśnij przycisk zasilania i regulacji prędkości, aby wybrać poziom prędkości nawiewu.

Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ powietrza, aby rozpocząć wydmuchiwanie powietrza. Naciśnij go krótko jeden raz, aby zatrzymać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i regulacji prędkości, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj spodu urządzenia podczas długotrwałego użytkowania, gdyż może być gorący. Zachowaj ostrożność.

• Regulacja poziomów prędkości nadmuchu

Super mocna dmuchawa 3 ustawienia prędkości nadmuchu. Aby je regulować, naciśnij krótko przycisk regulacji mocy i prędkości.

⚠ Uwaga: Dla własnego bezpieczeństwa należy zatrzymać nadmuch podczas regulacji prędkości.

• Ładowanie

Do ładowania użyj dołączonego kabla USB-C. Produkt obsługuje szybkie ładowanie, ale nie pozwala na korzystanie z niego podczas ładowania.

• Wskaźniki świetlne

3 górne diody wskazujące poziom naładowania baterii:

3 diody zapalone: bateria naładowana w 100%

2 diody zapalone: bateria naładowana w 60%

1 dioda zapalona: bateria naładowana w 30%

Wszystkie 3 diody migają: niski poziom naładowania baterii

Wszystkie 3 diody migają sekwencyjnie: ładowanie



Trzy dolne diody wskazujące poziom prędkości wiatru:

1 zapalona dioda oznacza poziom 1.

2 zapalone diody oznaczają poziom 2.

3 zapalone diody oznaczają poziom 3.

• Inteligentna funkcja zabezpieczająca

Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli po 1 minucie czuwania nie zostanie wykonana żadna operacja.

Jest również wyposażony w funkcję kontroli temperatury, która automatycznie zatrzymuje nadmuchiwanie, jeśli urządzenie się przegrzeje. Uruchom ponownie urządzenie, aż całkowicie ostygnie.

Uwaga

Aby zmniejszyć ryzyko usterki, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, śmierci oraz uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

• KABEL ŁADOWANIA

1. Uszkodzony kabel ładowania należy wymienić, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Nie używaj gorącego urządzenia, ponieważ może to spowodować oparzenia, porażenie prądem lub pożar w wyniku zwarcia.
3. Nie odłączaj ani nie podłączaj kabla ładującego, gdy Twoje ręce są mokre, ponieważ może to spowodować porażenie prądem i obrażenia.
4. Nie naruszaj, nie modyfikuj, nie zginaj na siłę, nie ciągnij ani nie skręcaj kabla ładującego, nie kładź na nim ciężkich przedmiotów ani nie ściskaj go podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku zwarcia.

• UŻYTKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

1. Nie należy zatykać otworu ssącego ani otworu wylotowego podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
2. Nie zanurzać w wodzie.
3. Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
4. Nie używać, jeśli Twoje ręce są mokre.
5. Nie używać produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ może to spowodować wybuch lub pożar.
6. Nie pozostawiaj produktu włączonego przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować pożar.
7. Nie przechowuj w miejscach o wysokiej wilgotności.
8. Nie przechowuj w miejscach, gdzie dzieci i niemowlęta mogą mieć kontakt z produktem.

⚠ Wyjątki lub awarie

Jeśli nie ma przepływu powietrza, a w środku często dochodzi do zatykania, pojawia się zaczerwienie lub dym, natychmiast przestań używać tego produktu.

Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo. Może to spowodować obrażenia lub pożar.

⚠ UWAGA:

Ilustracje produktów, akcesoriów i innych elementów zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter schematyczny i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Ze względu na aktualizacje i udoskonalenia produktu mogą wystąpić niewielkie różnice między rzeczywistym produktem a schematami. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.



NORTHSKY

Mfd for NorthSky Supply Inc.

The Woodlands, TX 77380

www.northskysupply.com