
NORTHSKY

HEIGHT-ADJUSTABLE DESK

M2-9020A (M2-9020A-A & M2-9020A-B)
M2-9022 (M2-9022-A & M2-9022-B)

SCAN ME


For inquiries & after-sales service, please scan the QR code to contact us.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE

IMPORTANT, RETAIN FOR POSTERIOR REFERENCE: READ CAREFULLY
WICHTIG, FÜR SPÄTERE NACHSCHLAGE AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN
IMPORTANTE, GUARDAR PARA REFERENCIA POSTERIOR: LEER ATENTAMENTE
IMPORTANTE, CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI: LEGGERE ATTENTAMENTE
IMPORTANT, À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT




Assemble on a flat, clean and soft surface.
Auf einer flachen, sauberen und weichen Oberfläche zusammenbauen.
Assembler sur une surface plate, propre et douce.
Assemblare su una superficie piatta, pulita e morbida.
Ensamblar sobre una superficie plana, limpia y suave.




Professional installation is highly recommended.
Eine professionelle Installation wird dringend empfohlen.
Une installation professionnelle est fortement recommandée.
Si raccomanda vivamente l'installazione professionale.
Se recomienda altamente la instalación profesional.




Periodically Check That All Components Are Tightly Secured.
Überprüfen Sie Regelmäßig, Dass Alle Komponenten Fest Gesichert Sind.
Vérifiez Périodiquement Que Tous Les Composants Sont Bien Fixés.
Controllare Periodicamente Che Tutti I Componenti Siano Ben Fissati.
Verifique Periódicamente Que Todos Los Componentes Estén Bien Asegurados.




It is recommended that multiple people assemble this product.
Es wird empfohlen, dass mehrere Personen dieses Produkt zusammenbauen.
Il est recommandé que plusieurs personnes assemblent ce produit.
Si raccomanda che più persone assemblino questo prodotto.
Se recomienda que varias personas ensamblen este producto.



Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. Always secure this furniture to the wall using tip-over restraints.
Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können durch das Umkippen von Möbeln verursacht werden. Sichern Sie diese Möbel immer mit Kipp-Sicherungen an der Wand.
Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en cas de basculement de meubles. Fixez toujours ces meubles au mur à l'aide de dispositifs anti-basculement.
Lesioni gravi o mortali da schiacciamento possono verificarsi a causa del ribaltamento dei mobili. Fissare sempre questi mobili alla parete utilizzando i sistemi di blocco anti-ribaltamento.
Pueden ocurrir lesiones graves o fatales por aplastamiento debido al volcamiento de muebles. Siempre asegure este mueble a la pared utilizando dispositivos anti-vuelco.







Please have the following auxiliary tools ready:
Bitte haben Sie die folgenden Hilfswerkzeuge bereit:
Veuillez avoir les outils auxiliaires suivants à portée de main:
Si prega di avere pronti i seguenti strumenti ausiliari:
Por favor, tenga listos las siguientes herramientas auxiliares:

USING CAM LOCK AND OUICKFIT
VERWENDUNG VON NOCKENSCHL OSS UND OUICKFIT
UTILISATION DE SERRURE Ã CAME ET OUICKFIT
USO DISERRATURA A LEVA E OUICKFIT
USANDO EL CIERRE DE LEVAY OUICKFIT


Tighten QuickFit until the shoulder is flush with the panel. Do not overtighten or undertighten.
Ziehen Sie den Quickfit an, bis die Schulter bündig mit der Platte ist. Nicht zu fest oder zu locker anzie-hen.
Serrez le quickfit jusqu'à ce que l'épaulement soit affleurant avec le panneau. Ne serrez pas trop ou trop peu..
Stringere il quickfit fino a quando la spalla è a filo con il pannello. Non stringere troppo o troppo poco.
Apriete el quickfit hasta que el hombro esté al ras con el panel. No apriete demasiado ni demasiado poco.






When fitting the cam lock, ensure the starting position is correct before inserting the connecting QuickFit.
Stellen Sie beim Einbau des nockenschloss sicher, dass die Startposition korrekt ist, bevor Sie den verbindenden Quickfit einsetzen.
Lors de la pose du serrure à came, assurez-vous que la position de départ est correcte avant d'insérer le quickfit de connexion.
Quando si monta il serratura a leva, assicurarsi che la posizione di partenza sia corretta prima di inserire il quickfit di collegame to.
Al instalar el cierre de leva, asegúrese de que la posición inicial sea correcta antes de insertar el quickfit de conexión.






The QuickFit head should be in the centerof the cam lock when the two panels are joined.The cam lock should be inserted before the QuickFit. Turn the cam lock clockwise to tighten.
Der Quickfit-Kopf sollte sich in der Mitte des nockenschloss befinden, wenn die beiden Platten ver bunden sind.Der nockenschloss sollte vor dem Quickfit eingesetzt werden. Drehen Sie den nockenschloss im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.
La tÃête du quickfit doit être au centre du serrure à came lorsque les deux panneaux sont assemblés. Le serrure à came doit être inséré avant le quickfit. Tournez le serrure à came dans le sens des aiguilles d'une montre pourle serrer.
La testa delquickfit dovrebbe essere al centro del serratura a leva quando i due pannelli sono uniti, Il serratura a leva deve essere inserito prima del quickfit. Ruotare il serratura a leva in senso orario per stringere.
La cabeza del quickfit debe estaren el centro del cam lock cuando los dos paneles estén unidos. El cierre de leva debe insertarse antes del quickfit. Gire el cierre de leva en sentido horario para apretar.








PARTS

Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
A	 Ø6 X 40mm	X41 +2
B	 Ø15 X 10mm	X41 +2
C	 Ø6 X 30mm	X32 +2
D	 M6 X 22mm	X2 +1



Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
E	 M6 X 12mm	X8 +1
F	 M6 X 50mm	X12 +1
G	 Ø3.5 X 12mm	X40 +2
H	 Ø5 X 48mm	X18 +1





PARTS





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
I	 Ø16 X Ø6.2 X 1mm	X8
J	 Ø4 X 35mm	X8 +1
K	 M6 X 12mm	X8 +1
L	 M4*40mm	X2 +1





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
M		X41
N		X1
O	 M3.5 X 12mm	X2 +1
P		X22 +1





PARTS





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
Q	 160mm	X2
R	 96 mm	X2
S	 M4*18mm	X8 +1
T	 	X2





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
U	 M6 mm	X4
V		X2
W	 	X1
X		X2





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
1		X1
2		X1
3		X1
4		X1




Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
5		X1
6		X1
7		X1
8		X2





Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
9		X1
10		X1
11		X1
12		X1




Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
13		X1
14		X1
15		X1
16		X1

Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
17		X2
18		X1
19		X1
20		X2


Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
21		X2
22		X1
23		X1
24		X1

Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
25		X1
26		X1
27		X1
28		X2


Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
29		X2
30		X1
31		X1
32		X2


Item no. Nr . N °d artlcle Articolo No. Artículo No	Reference Image Referenzbild Image de référence Immagine di riferimento Imagen ,de referencia	Qty Menge Qté. Qtà Cant.
33		X1
34		X1
35		X2


EXPLODED VIEW



1










After the installation is completed, flip it over.


2










3







4







5










6











7















8







9







10










11






12










x2


13







14










15










16







17







18






19







Assembly Method 1




Assembly Method 2







OR





20







21






22







The hinge installed here is numbered V


23







24









The hinge installed here is numbered X




YOU SHOULD USE HINGE ADJUSTMENT INSTRUCTION ON THIS PAGE FOR THE NEXT STEP.







If you find a large gap above or bellow the door:

To adjust the vertical height:
Loosen the four screws "A" on both hinges.
Two of them are usually in slotted holes which allow you to adjust up or down by a few mm.
Then tighten back up.









If you find the door is too protruding or too inside:

To adjust depth:
Loosen screw "B" on both hinges and move the door to suit. If the door doesn't move, turn screw "C" on both hinges 1-2 turns and try again. Finally, tighten both screw "B" and reset both screw "C".







If you notice large gaps between or beside the doors, or if two doors in middle get stuck together, don' t worry—this is not a product defect.


To adjust side ways:
Turn screw "C" clockwise or counterclockwise on both hinges until the door is in the desired position.


25







26







27







28







29







30










31













32







33










34












35







There are two holes here;
you can choose either one
according to your needs.




36




Using Cover-up Sticker (M)*41 to cover the exposed part of Screws.







37




Ⓟ X22




38





39



Reset the desk:
1. Press and hold V for 5 seconds.
2. Release the buttons when"---"appears.
3. The desk will move automatically to the lowest position. Wait until it stops (Do not press any buttons or unplug the power during reset). The reset is complete.

Caution: Make sure there are no obstacles under the desk.